

Tipps zur Geräte-Reinigung

Regelmäßiges Reinigen von Tablet, Bildschirm und Smartphone

1. **Schalten** Sie alle elektronischen Geräte aus Sicherheitsgründen vor der Reinigung **aus**.
2. **Entfernen** Sie sämtliche Hüllen oder Cases sowie Kabel und Zubehörteile.
3. Gehen Sie mit einem **Mikrofasertuch** langsam mit kreisenden Bewegungen und ohne viel Druck über Ihr Gerät. Bei größerem Schmutz können Sie das Tuch leicht anfeuchten. Aber Vorsicht: Ins Gehäuse darf kein Wasser kommen.
4. Zur gründlichen Reinigung eignen sich **Display-Reiniger**. Ideal sind Reiniger mit natürlichen Inhaltsstoffen oder Hygienesprays ohne Alkohol. Hiervon eine kleine Menge auf das Mikrofasertuch geben und wie oben beschrieben reinigen.
5. Alternativ reinigen Sie Ihr Gerät mit **antibakterieller Reinigungsmasse**. Diese lässt sich einfach verformen und gelangt gut in Zwischenräume.
6. Zur Reinigung von Öffnungen wie Kopfhörer- oder Ladekabel-Buchsen eignen sich herkömmliche **Wattestäbchen, Zahnstocher und Zahnbürsten**. Entfernen Sie vorab grobe Wattefussel, damit sie sich nicht festsetzen. Verzichten Sie bei der Reinigung auf Wasser und vermeiden Sie die Berührung der kupfer- und goldfarbenen Kontakte, da diese empfindlich sind.

Regelmäßiges Reinigen von Laptop, Tastatur, Maus und PC

1. **Entfernen** Sie vor der Reinigung des PCs oder Laptops den **Stecker**, bei der Maus oder Tastatur gegebenenfalls die **Batterien** und beim Laptop den **Akku**.
2. **Drehen** Sie den Laptop, die Maus oder Tastatur Ihres PCs um **180 Grad** und schütteln sie leicht.
3. Gehen Sie mit einem **Mikrofasertuch** langsam mit kreisenden Bewegungen und ohne viel Druck über Ihr Gerät. Bei größerem Schmutz können Sie das Tuch leicht anfeuchten. Aber Vorsicht: Ins Gehäuse darf kein Wasser kommen.
4. Bei hartnäckigem Schmutz können Sie zusätzlich etwas **Display-Reiniger** oder **Hygienereiniger ohne Alkohol** auf das Mikrofasertuch geben und wie oben beschrieben säubern.
5. Alternativ reinigen Sie Ihre Tastatur oder Maus mit **antibakterieller Reinigungsmasse**. Diese lässt sich einfach verformen und gelangt gut in Zwischenräume.
6. Die **Tastatur** und die **Maus** reinigen Sie mit einem **Bürstenaufsatz** Ihres Staubsaugers. Stellen Sie den Staubsauger dabei auf die niedrigste Stufe, damit keine Tasten verschwinden. Alternativ blasen Sie mit **Kaltluft** aus dem **Föhn** oder einer **Druckluftdose** den Schmutz aus den Zwischenräumen.
7. Oder Sie reinigen Sie die Tastatur und Maus mit einem **Zahnstocher, Wattestäbchen** oder einer **Zahnbürste** ohne Wasser.
8. Sollte klebrige Flüssigkeit in die Tastatur gelaufen sein, **entfernen** Sie vorsichtig die **Tasten** und reinigen den Untergrund mit einem **Wattestäbchen**.